



ПАМЯТКА

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАМЕНОВАРОК EZ COOKER

!! ВАЖНО:

- *Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием.*
- *Используйте только тарелки от производителя. Другая посуда (например, китайские тарелки) может перегреваться и повредить устройство.*
- *Не перегружайте раменоварку. Используйте устройство на 60–70% от максимальной мощности.*
- *После каждого использования очищайте панель от остатков пищи или жидкости.*

Безопасность и подключение

1. Установите стабилизаторы напряжения для защиты от перепадов в сети.
2. Для **МОДЕЛИ ДИРЕКТ**:
 - Проверьте исправность регулятора давления воды в вашем водопроводе.
 - Подключение должен выполнять сантехник.
3. Для **МОДЕЛИ МОТОР**:
 - Ёмкость с водой должна находиться ниже раменоварки.

Использование посуды

- Используйте только тарелки от производителя с фольгированным дном.
- Не используйте китайские тарелки — они могут перегреваться и повредить устройство.
- Никогда не ставьте пустые тарелки без воды.

Рекомендации по эксплуатации

1. Давайте устройству остыть после использования.
2. Фильтры для воды, поставляемые в комплекте с раменоваркой, служат 3–6 месяцев (до года при использовании на 60–70% мощности). Регулярно проверяйте и заменяйте их.

Видео-инструкция

Для наглядного руководства посмотрите [видео](#).